单向卫星用户频率确认操作指南

请各用户按照以下步骤进行操作,确认卫星接收机是否成功下载 新的频率参数。

操作步骤:在与卫星接收机相连的 PC 机上,打开 IE 或其他浏 览器,在地址栏中输入接收小站的 ip 地址,即 http://2xx.xxx.xxx.1, 点击页面右上角的木偶图标进入高级配置页面,点击左侧菜单 General—SHM Monitor,确认是否已下载到 SECONDARY 频率参数, 如下图所示:

S/N: 1978290 Main.bin: [6.3.0.42] Fallback.bin: [5.8.0.80_PID]	Advanced Configuration	Advanced Configuration and Statistics		
	Enable Auto Refresh: 🧮 Interval (se	ec):	Submit	
Advanced Menu - General - Summary	SHM Monitor			
	Network Time: WED AUG 01 08:39:14 2102 NOC Diversity : DISABLED ON Current NOC/Outroute : HOME/PRIMAB Last Remod Cad Status : NONE	Network Time: WED AUG 01 08:39:14 2102 NOC Diversity : DISABLED (Not Configured) Current NOC/Outroute : HOME/PRIMARY Lett Exceed End Status : NONE		
I I TCUP Statistics I I CAC Stats I I Features Config I Fallback Update Update	E NOC ID: Satellite Channel Frequency: Receive Symbol Rate: Framing Mode:	PRIMARY 1 11300 (x 100Khz) 30000000 Sps DVB-S2-ACM	SECONDARY 1 11235 (x 100Khz) 1800000 Sps DVB-S2-ACM	

上交所技术有限责任公司

2025年3月11日